

# Luftbett König Objecta

## Massage-Einheit für luftgefederte Schlafsysteme

D



### 4 Pulsmassage (PULSE)

Drücken Sie Taste 4 um die Puls Massage zu starten. Die Taste leuchtet grün. Während des Betriebs der Puls Massage, können Sie durch Drücken der Tasten A - E Motoren ein/ausschalten. Weitere Einstellungen finden Sie unter 5 und 6.

### 5 Intensität der Massageprogramme

Mit den Tasten (+) und (-) können Sie die Intensität der Wellen- und Pulsmassage Programme in 5 Stufen ändern. Durch die Nutzung dieser Tasten bei den individuellen Einstellungen, können Sie die Intensität aller Massage Motoren gleichzeitig ändern.

### 6 Geschwindigkeit der Massageprogramme

Mit den Tasten (+) und (-) können Sie die Geschwindigkeit der Wellen- und Pulsmassage Programme in 3 Stufen ändern.

*Bitte beachten Sie:*

*Während der individuellen Einstellungen und beim Wellen Massage Programm 2 sind diese Tasten deaktiviert.*

### Timer Funktion

Die Massage Programme enden jeweils nach ca. 15 Minuten. Sie können nach Beendigung sofort wieder gestartet werden. Durch Drücken der Taste 1 werden alle Massage Programme sofort beendet.