

Luftbett König Objecta

D



Bedienung

Status-LED

Die Status-LED leuchtet sobald eine Taste gedrückt wird.

1 Massage on / off

Durch Drücken der Taste 1 starten Sie die Massage. Diese wird mit der letzten gewählten Einstellung beginnen und die Taste leuchtet rot. Durch erneutes Drücken der Taste 1 wird die Massage abgeschaltet.

2 Individuelle Einstellungen (SELECT)

Zur Auswahl Ihrer individuellen Einstellung drücken Sie die Taste 2. Die Taste leuchtet grün.

A Taste zur Einstellung der Intensität von Massage-Bereich M1:

Durch mehrfaches Drücken der Taste A, können Sie die gewünschte Massage-Intensität in fünf Stufen einstellen, beginnend mit der niedrigsten (Stufe 1) bis zur höchsten (Stufe 5). Beim fünften Druck auf die Taste A, werden die Massagemotoren abgeschaltet.

Wenn Sie die Taste A erneut drücken, starten die Motoren mit Stufe 1.

Durch Drücken der Taste A für zwei Sekunden (oder länger) können Sie die Motoren abschalten.

Der Betrieb der Motoren wird durch die beleuchtete Taste angezeigt.

B C D E Tasten zur Einstellung der Intensität der Bereiche M2 - M5:

Zur Einstellung der Intensität für diese Bereiche verfahren Sie bitte wie für Massage-Bereich M1 beschrieben.

3 Wellenmassage (WAVE)

Drücken Sie Taste 3, um die Wellenmassage zu starten. Die Taste leuchtet grün und das Wellenmassage Programm 1 startet.

• Drücken Sie die Taste 3. Das Massage Programm 2 wird gestartet.

• Drücken Sie die Taste 3. Das Massage Programm 3 wird gestartet.

• Drücken Sie die Taste 3. Das Massage Programm 1 wird erneut gestartet.

Während die Wellenmassage läuft, können Sie durch Drücken der Tasten A - E einzelne Motoren ein/ausschalten. Weitere Einstellungen finden Sie unter 5 und 6.